



- 1 Yazar kasa açıldıktan sonra “**Kasiyer Girişi Gerekliyor**” mesajı ekranda yazıldığında  tuşuna basılır.
- 2 **Kullanıcı girişi menüsü** seçilerek  tuşuna basılır.
- 3 **Kullanıcı kodu** girilerek  tuşuna basılır.
- 4 Girilen kullanıcıya ait **şifre** girilerek  tuşuna basılır.